

#11 zapiekacze i formy



11-01 Półmisek- zapiekacz owalny
 L=20,5cm



11-02 Zapiekacz H=4.5cm
 11.5x20.5cm



11-03 Półmisek- zapiekacz owalny
 L=20,5cm



11-05 Zapiekacz owalny XL
 H=7,5cm, L=36,5cmx28cm



11-06 Zapiekacz z falowanym rantem
 H=5cm, 20x15cm



11-08 Zapiekacz H=4,2cm,
 20x25,5cm



#11 zapiekacze i formy



11-10 Zapiekacz prostokątny H=5cm,
 25x32cm



11-11 Zapiekacz- półmisek
 prostokątny H=5,7cm, 16,5x23,5cm



11-13 Zapiekacz prostokątny
 H=6,8cm, 26x31,5cm



11-14 Zapiekacz prostokątny
 H=7,8cm, 27x38cm




11-15 Zapiekacz prostokątny H=4cm,
 17,5x20cm



11-16 Zapiekacz Foremek H=3,5cm,
 20x20cm



11-17 Foremka do muffinek
 H=3,5cm, L=29cmx20cm



11-18 Zapiekacz z falowanym rantem
 H=5cm, 24x19cm

#11 zapiekacze i formy



11-19 Zapiekacz owalny H=4,6cm,
 11x19cm



11-20 Zapiekacz owalny duży
 H=7,5cm, 28x36,5cm



11-21 Zapiekacz owalny mały
 H=4cm, 16x11cm



11-25 Zapiekacz serce H=4,2cm,
 20,5x21cm



11-26 Zapiekacz serce do
 zawieszania H=4,2cm, 20,5x21cm



11-28 Mały Zapiekacz prostokątny
 H=4,5cm, 15x22cm



11-30 Forma do pieczenia chleba
 H=6,5cm, 26cmx13,5cm