

#11 zapiekacze i formy



11-01 Półmisek- zapiekacz
 owalny L=20,5cm



11-02 Zapiekacz H=4.5cm
 11.5x20.5cm



11-03 Półmisek- zapiekacz
 owalny L=20,5cm



11-04 Zapiekacz z uszam
 H=5cm,i



11-05 Zapiekacz owalny XL
 H=7,5cm, L=36,5cmx28cm



11-06 Zapiekacz z falowanym
 rantem H=5cm, 20x15cm



11-07 Zapiekacz falowany okrągły
 H=4,5cm,



11-08 Zapiekacz H=4,2cm,
 20x25,5cm



11-09 Zapiekacz okrągły H=4cm,



11-10 Zapiekacz prostokątny
 H=5cm, 25x32cm



11-11 Zapiekacz- półmisek
 prostokątny H=5,7cm,
 16.5x23.5cm



11-12 Zapiekacz okrągły
 H=5,5cm,



11-13 Zapiekacz prostokątny
 H=6,8cm, 26x31,5cm



11-14 Zapiekacz prostokątny
 H=7,8cm, 27x38cm



11-15 Zapiekacz prostokątny
 H=4cm, 17,5x20cm



11-17 Foremka do muffinek
 H=3,5cm, L=29cmx20cm

#11 zapiekacze i formy



11-18 Zapiekacz z falowanym
 rantem H=5cm, 24x29cm



11-19 Zapiekacz owalny
 H=4,6cm, 11x19cm



11-20 Zapiekacz owalny duży
 H=7,5cm, 28x36,5cm



11-21 Zapiekacz owalny H=4cm,
 16x11cm



11-25 Zapiekacz serce H=4,2cm,
 20,5x21cm



11-26 Zapiekacz serce do
 zawieszania H=4,2cm, 20,5x21cm